

Messanleitung


Diese Anleitung hilft Ihnen bei der korrekten Messung Ihrer Markise.



1

Breite der Markise


Die Breite des Zielortes, wo sich die Markise befinden soll, ist von einem bis zum anderen Ende zu messen. Dabei ist zu achten, dass keine Hindernisse im Weg stehen und die Messung präzise vorgenommen werden kann.



2

Breite der Markise

Wenn der Platz begrenzt ist, messen Sie den gewünschten Einbaubereich und ziehen Sie von jeder Seite 30 mm ab.



3

Die Reichweite der Markise hängt von der Breite ab. Achten Sie bei der Messung des maximalen Ausfalls darauf, dass die Markise nicht mit Türen oder anderen Gegenständen kollidiert.

